

ARMATURA PRZECIWPÓŻAROWA

Kolumna wskaźnikowa pozycji klina Mueller® jest wykorzystywany w systemach ochrony przeciwpożarowej, gdzie pełni on kilka funkcji. Kolumna umożliwia obsługę zaworu zakopanego lub niedostępnego w inny sposób. Ponadto, kolumna wskaźnikowa łatwo i jasno wskazuje, czy zawór jest otwarty, czy zamknięty. Wszystkie kolumny wskaźnikowe Mueller są na liście UL/ULC a kolumny wskaźnikowe 4"-14" (DN100-DN350) są zatwierdzone przez FM. Kolumny wskaźnikowe Mueller są zaprojektowane, by wytrzymać do 900 ft. - lbs (bar) roboczego momentu obrotowego.

Kolumna wskaźnikowa Mueller zostały zaprojektowane do obsługi zaworów 4"-24" (DN100-DN600) wymagających od 14 do 75 obrotów do otwarcia i mogą być zamówione w wersji otwieranej w lewo lub w prawo. Dostępne są w wersji z korpusem teleskopowym, stałym lub do montażu ściennego. Wszystkie mają nadlew na górnym korpusie, który ma gwint 1/2" NPT, aby umożliwić instalację przełącznika nadzorczego.

Kolumna wskaźnikowa teleskopowa Mueller posiada zakres regulacji* 24,25" i może być łatwo nastawiona w warunkach eksploatacyjnych bez demontażu. Unikalny projekt wału z trzpieniem teleskopowym przyspiesza regulacje na miejscu i eliminuje potrzebę demontażu i odcinania odcinków od trzonu. Kielich jest dołączony do dolnego korpusu śrubami dociskowymi o dużej średnicy w celu przyspieszenia instalacji. Górny korpus jest wykonany z mocnej stali węglowej a teleskopowy dolny korpus jest wykonany ze standardowego materiału 40 PCV (żeliwo sferoidalne jest opcjonalne). Projekt firmy Mueller wykorzystuje klucz obsługowy, aby zabezpieczyć kolumnę przed manipulacją. Klucz obsługowy może być przechowywany w kolumnie wskaźnikowej (jak przedstawiono na ilustracji po prawej) tak, aby jeden koniec klucza był nad nakrętką obsługową kolumny unieruchamiając ją w pozycji. Szczelina w ręczce klucza jest umieszczana na słupku na tulei. Kłódka klienta może być zastosowana do przypięcia klucza do bębna, by zapobiec nieuprawnionemu użyciu.

Ścienna kolumna wskaźnikowa Mueller do montażu ściennego służy do obsługi zaworu zainstalowanego za ścianą i wskazuje, czy ten zawór jest otwarty, czy zamknięty. Słupek ma podstawę o średnicy 12" z otworami śrubowymi 3/4", które mogą być przymocowane do ściany.

* Dotyczy kodów "DŁUGOŚĆ" od B do F; kod A ma regulację 22".

Wszystkie słupki 4"-14" są wstępnie ustawione na Mueller 6" PIV z otwieraniem w lewo

Wszystkie słupki 16"-24" są wstępnie ustawione na Mueller 24" PIV z otwieraniem w lewo

